




DODANIE PILOTA SHUTTLE DO SIECI Z-WAVE *:




wybierz kanał




wciśnij szpilką przycisk „Include/Exclude”
zielona dioda zaświeci się



dokonaj aktywacji kanału




wciśnij przycisk w odbiorniku



wciśnij „STOP”
by zatwierdzić


ODŁĄCZENIE PILOTA SHUTTLE Z SIECI Z-WAVE *:



wciśnij szpilką na 6 sek.
przycisk „Include/Exclude”



zaświeci się czerwona
kontrolka led




wciśnij przycisk w odbiorniku




zielona dioda błysnie
dwukrotnie


DODANIE KOLEJNEGO PILOTA DO SIECI Z-WAVE*:



wciśnij szpilką przycisk
„Include/Exclude”
na pierwszym pilocie



wciśnij przycisk
„OPEN” i „STOP” razem,
na drugim pilocie



kontrolki led 1-5 zaczną szybko
błyskać, w tym czasie kopiowane są
informacje z pilota 1

* Podczas programowania zachowaj odległość pomiędzy 1 i 2 pilotem nie większą niż 0,5 m.

W sytuacji przenoszenia informacji na inny pilot niż Forest Z-Wave, należy zastosować się do zaleceń zawartych w instrukcji danego urządzenia.

By przywrócić pilot do ustawień początkowych i usunąć zaprogramowane ustawienia, należy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać około 5 sekund „SELECT ▲” i „SELECT ▼” aż wszystkie diody się zaświecą.